INSIDE

GUIDE 10 PLUS
BATTERY PACK

## Apprendre à connaître votre équipement




**ACCROCHEZ-LE**
Le fil de suspension solide procure des options de rangement commodes.

**PROTÉGEZ-LE**
Les piles sont installées solidement derrière un couvercle transparent.

**ALIMENTEZ-LE**
Alimentez vos dispositifs électroniques portatifs à partir du port USB.

**ALLUMEZ-LE**
Doté d'une lampe de poche à DEL brillante qui n'a jamais besoin d'être remplacée.

## Pour commencer

1. Assurez-vous d'ACTIVER VOTRE GARANTIE en vous rendant à l'adresse www.GOALZERO.com/warranty
2. Installez les piles en respectant la bonne orientation.
3. Allumez la lampe  et utilisez-la.
4. Rechargez la lampe à partir de n'importe quel panneau solaire NOMAD de GOAL ZERO ou de n'importe quelle source d'alimentation USB.

## Comment utiliser votre équipement

1. *Interrupteur marche/arrêt*
   Mettre sur la position ON pour activer la sortie; tordre pour  allumer la lampe de poche. Voir la légende ci-dessous
2. *DEL d'alimentation*
   Indique l'état de l'alimentation et de la charge. Voir la légende d'alimentation ci-dessous.
3. *Port de sortie USB*
   Accepte tous les câbles USB standard pour le chargement des dispositifs USB. Pour l'utilisation, tourner GUIDE 10 PLUS sur la position ON.
4. *Lampe de poche à DEL*
   Plus de 100 heures d'éclairage par charge. S'allume au moyen de l'interrupteur.
5. *Port de chargement solaire*
   Se recharge à partir des panneaux solaires NOMAD 7 ou NOMAD 3.5 de GOAL ZERO.
6. *Port de chargement mini-USB*
   Se recharge à partir de sources USB, comme un ordinateur.




Légende d'alimentation de GUIDE 10 PLUS :


LORS DU CHARGEMENT À PARTIR DU NOMAD 3.5
CLIGNOTEMENT ROUGE
0-50%
CLIGNOTEMENT VERT
50-100%
DURÉE DE CHARGEMENT DE 6 HEURES PRÉVUES AVEC UN BON ENSOLEILLEMENT
LORS DU CHARGEMENT À PARTIR DU NOMAD 7
CLIGNOTEMENT ROUGE LENT
0-50%
CLIGNOTEMENT VERT LENT
50-80%
CLIGNOTEMENT VERT RAPIDE
80-100%
DURÉE DE CHARGEMENT DE 3 HEURES PRÉVUES AVEC UN BON ENSOLEILLEMENT
DURÉE DE CHARGEMENT PRÉVUE DE 8 HEURES À PARTIR DU PORT USB
PENDANT L'UTILISATION
VERT CONSTANT
PAS D'ALIMENTATION DISPONIBLE
ORANGE CONSTANT
FAIBLE AVERTISSEMENT
ROUGE CONSTANT
PAS D'ALIMENTATION DISPONIBLE
- = ARRÊT = - sortie USB désactivée
- = MARCHE = - sortie ISB activée
- = LUMIÈRE = - DEL lumineuse activée. - Sortie USB désactivée.
- Conserver en position « ARRÊT ».
- Se charge en n'importe quelle position de l'interrupteur.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | |
| *Se charge à partir de :* | *Temps de chargement approx. :* |
| N'importe quelle source USB : | entre 8 et 10 heures |
| GOAL ZERO NOMAD 3.5 (port solaire) : | entre 6 et 8 heures |
| GOAL ZERO NOMAD 7 (port solaire) : | entre 2 et 4 heures |
| **Entrées** | |
| Port mini-USB | 5V, 0,7 A max (3,5 W) |
| Port solaire | 6,5 V, 1,5 A max (7 W) |
| **Sorties** | |
| Piles : | 4 piles AA ou AAA** NiMH |
| Port USB standard | 5 V, 1 A max (5W) |
| Lampe de poche DEL blanches de | 100 mW, 100+ heures* |
| **Interne** | |
| Capacité des piles | 10 Wh*, utiliser seulement des piles-boutons NiMH |
| Durée de vie : | des centaines de cycles* |
| Durée de conservation : | 12 mois* |
| **Généralités** | |
| Poids avec piles | 0,4 lb (0,18 kg) |
| Dimensions | 2,5 × 4 × 0,75 po (6 × 10 × 2 cm) |
| Garantie de | 12 mois |
| Certifications | FCC et CE |
| Température de fonctionnement optimale : | entre 32 et 104 °F (0 à 40 °C) |

*Avec l'utilisation de piles-boutons AA NiMH rechargeables à faible autodécharge GOAL ZERO.
** Les piles-bouton AAA nécessitent un adaptateur, qui est disponible gratuitement sur demande. Communiquez directement avec GOAL ZERO pour en demander un.

Die Cut Line:

Mountain Fold:

Valley Fold:

OUTSIDE

## Foire aux questions

**Quelles piles peuvent-être utilisées?**

- Toutes les sortes de piles AA ou AAA à NiMH peuvent être utilisées et rechargées.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'autres sortes de piles.
- Les 4 piles de même format DOIVENT être chargées en même temps, mais il n'est pas nécessaire que toutes les piles soient épuisées.

**Comment est-ce que j'effectue le chargement?**

- Avec l'alimentation solaire : utilisez le NOMAD 3.5 ou le NOMAD 7 de GOAL ZERO avec un câble de chargement solaire pour un chargement rapide.
- Avec l'alimentation USB : utilisez n'importe quelle source d'alimentation USB, comme un ordinateur, ou un bloc d'alimentation GOAL ZERO.

**Est-elle étanche?**

Non, mais elle résiste aux intempéries. Il faut protéger la lampe contre l'ensoleillement direct et les intempéries. Les averses imprévues ne l'endommageront probablement pas.

**Comment est-elle protégée?**

La lampe est prête à utiliser. Le système de gestion intégré des piles empêche la surcharge et la décharge excessive des piles. La sortie USB ne fournit que l'alimentation requise.

## Fourni avec :

Cordon de chargement mini-USB
Cordon de chargement solaire
Paquet de 4 piles AA rechargeables GOAL ZERO (dans la plupart des trousses)

## Compatible avec :

*Dispositifs USB portatifs, comme :*
Téléphone cellulaire, téléphone intelligent
GPS, lecteur MP3
Tablette

*Produits GOAL ZERO :*
Panneaux solaires NOMAD
Lampes LUNA, BOLT, BLAZE

FRONT PANEL

GOAL ZERO
POWER ANYWHERE

# MODE D'EMPLOI

GUIDE 10 PLUS
BATTERY PACK

- Remplissez votre garantie
- Regardez la vidéo de démonstration
- Téléchargez ce manuel

BACK PANEL

**COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :**

Sans frais : 888-794-6250
14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

***WWW.GOALZERO.COM***

Nous sommes fiers d'appuyer Tifie Humanitarian
*WWW.TIFIE.ORG*

Die Cut Line:

Mountain Fold:

Valley Fold: